



1. Назначение переключателей:

- S1 - "ПРИЕМ-ПЕРЕДАЧА";
- S2 - "ВЫЗОВ"; S3 - "ВКЛ." питания.

2. \* Подбирают при регулировании.

3. В схеме возможны изменения.

4. Внешний источник питания 9 В подключать через переходную колодку от батареи "Корунд" и дроссели высокочастотные типа ДЛМ-0,2, индуктивностью 20-50 мГц. Дроссели, подключены по "+" и "-" питания, разместить в отсеке питания.

## УСТРОЙСТВО РАДИОПЕРЕГОВОРНОЕ ШМЕЛЬ-S

Схема электрическая принципиальная

ДИП.4645II.001 З3