

K511PU1

K511ПУ1=Н113

SG

DIP14

2x2И-НЕ+2НЕ с расширением по И и ОК — преобразователь уровня
ВПЛ-ТТЛ