



3S10E745




1S10-745




Е1 Усилитель звуковой частоты и стабилизатор ПР.



3S10E812/-A








2S10-812



A95-912 II (E)






4S10E758/-A



3S10-758


A95-826 I (A)





Е4 Усилитель мощности ПРД 10 Вт

	№	f MHz	f _G □ MHz	f _G □ MHz
f _L НИЖНИЕ ЧАСТОТЫ ДВУХЧАСТОТНОГО СИГНАЛА ИЛИ ДУПЛЕКСА	1			
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
f ЧАСТОТЫ ОДНОЧАСТОТНОГО СИГНАЛА	10			
	11			
	12			
	13			
	14			
	15			
	16			
	17			
	18			
	19			
f _H ВЕРХНИЕ ЧАСТОТЫ ДВУХЧАСТОТНОГО СИГНАЛА ИЛИ ДУПЛЕКСА	20			
	21			
	22			
	23			
	24			
	25			
	26			
	27			
28				

4S10E747




3S95-792




A96-043

QE Модуль задающих генераторов ПРД и ПРМ





Функциональная схема передатчика FM 300

4S10E746/-A




1S10-746





A96-965 I,II (A)

Е6 Фильтр гармоник ПРД




Функциональная схема приемника FM 300

4S10E751/-A





A96-621




Е11 Усилитель звуковой частоты и стабилизатор ПРМ

4S10E751/-A





Е11 Усилитель звуковой частоты и стабилизатор ПРМ



3S10E748/-A



2S10-748




4S10E744/-A,-E





Е7 Полосовой фильтр ПРМ

3S10E742/-A




2S10-742/-A




A96-761 III ©


BF506



PNP BC181 d



NPN



E10 Усилитель промежуточной частоты ПРМ




Схема принципиальная электрическая FM 302-160 S

