



Контакт переключателя диапазонов

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
AB				o			o						o
GB				o			o		o				o
HB	o			o			o		o				
JB-JB				o			o				o	o	o

Дніпро-56