

Переключатель диапазонов B_1 в положении „короткие волны 1 поддиапазон"
Переключатель тембра B_2 в положении „выключено"
Переключатель рода работ B_3 в положении „Прием"